




リリース スイッチ 全体



104を↺回転する事により遅延がかかります。

102を↺回転する事により感度が増します。